
Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników MagicTouch

Papier DTP 201 Future do drukarek laserowych, na tkaniny kolorowe oraz czarne, format A4,

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

Papier do stosowania na len, bawełnę, jedwab, niektóre tkaniny syntetyczne.
nadruk na odwrocie: jasnoszara kratka

1. Nadruk wykonać bez odbicia lustrzanego, zazwyczaj lepszy jest wydruk w ustawieniu "ciężki/gruby papier", często należy też przyciemnić obraz.
 2. Drukować na białej, niezadrukowanej powierzchni. Papier na odwrocie ma nadrukowaną szarą kratkę. Podawać do urządzenia tylko pojedyncze arkusze.
 3. Wyciąć obraz (np. nożyczkami, ale można też ploterem tnącym)
 4. Wstępnie przeprosować tkaninę – dla usunięcia wilgoci z materiału
 5. Delikatnie oddzielić od papieru folię z nadrukiem. Trzeba to zrobić z wyczuciem, aby nie uszkodzić nadruku na folii.
 6. Wzór ułożyć na tkaninie i przykryć ją papierem ochronnym - tylko oryginalnym, dołączonym do opakowania
 7. Wprasowywać prasą: na bawełnę w temp. 195 °C przez 25sek, nacisk średni/duży na poliester, nylon i tkaniny mieszane w temp. 180 °C, 15 - 20sek, ze średnim naciskiem
 8. Po wprasowaniu pozostawić do wystygnięcia. Papier ochronny ściągnąć na zimno po wystygnięciu.
 9. Wykonany nadruk powinien przeschnąć przez 24h i w tym czasie nie należy tkaniny prać. Wykonane nadruki prać w temperaturze do 40st C bez używania silnych detergentów i wybielaczy. Prasowanie wskazane po przewróceniu na „lewą” stronę lub przykrywając wzór tkaniną ochronną.
-