

Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników FOREVER

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

Papier Laser Dark No Cut

1. wydruk wykonujemy lewo czytelnie na kartce, która jest oznaczona po przeciwnej stronie jako (niebieski A-Paper)
ustawienie nośnika w sterowniku drukarki na "karton"
2. zadrukowaną kartkę układamy na prasie wydrukiem ku górze,
3. na nią układamy papier bazowy (fioletowy B-Paper) białą stroną do wydruku,
4. zgrzewamy obydwie nośniki w temp. 180 stopni C, w czasie 120 sek. Przy wysokim nacisku,
5. po otwarciu prasy rozdzielamy płynnie obydwie nośniki (na ciepło), zdejmujemy papier bazowy
6. na prasie układamy koszulkę i przeprasowujemy ją ok. 4-5 sek.
7. na koszulce kładziemy papier transferowy wydrukiem do koszulki i wygrzewamy przez 30 sek w temp. 180-200 stopni C (bawełna), przy bardzo wysokim nacisku
8. po otwarciu prasy zdejmujemy koszulkę i odkładamy ją do wystygnięcia
9. papier zdejmujemy po całkowitym ostygnięciu

Poliester : 150 stopni, 40 sek., średni nacisk

Skóra: 120 stopni, 30 sek., mały nacisk