

Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników FOREVER

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

Variofilm

1. wydruk należy wykonać w lustrzanym odbiciu
2. podgrzać podkładkę silikonową przez ok. 10sek.
3. na prasie położyć papier silikonowy (Antistick), stroną silikonową ku górze, na nim puzzle
4. z nośnika Variolim oderwać papier podkładowy, a zadrukowaną folię położyć na puzzlach, wydrukiem do nich
5. na folię ułożyć papier Antistick, silikonową stroną do folii
6. wszystko przykryć podkładką silikonową
7. transfer wykonujemy w temp. 200°C, w czasie 75-85 sek. przy dużym nacisku
8. po otwarciu prasy zdejmujemy podkładkę silikonową oraz papier silikonowy
9. pozostawiamy puzzle do wystygnięcia
10. po całkowitym wystygnięciu, szybkim, energicznym ruchem usuwamy folię Variofilm