

Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników FOREVER

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

Classic Plus Universal

1. wydruk należy wykonać w lustrzanym odbiciu
2. na ułożoną na prasie koszulce, układamy papier transferowy, wydrukiem do koszulki
3. transfer wykonujemy w temp. 200°C, w czasie 12-15 sek., wysoki nacisk,
4. zaraz po otwarciu prasy (na ciepło), ściągamy papier transferowy
5. aby poprawić odporność nadruku na pranie, należy przykryć go papierem Antistick i wykonać ponowny transfer w czasie 10 sek. w temp. jak wyżej
6. po transferze można lekko rozciągnąć koszulkę wzdłuż

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

Classic

1. wydruk należy wykonać w lustrzanym odbiciu
2. na ułożoną na prasie koszulce, układamy papier transferowy, wydrukiem do koszulki
3. transfer wykonujemy w temp. 200°C, w czasie 10 sek. przy silnym nacisku
4. zaraz po otwarciu prasy (na ciepło), ściągamy papier transferowy
5. po transferze można lekko rozciągnąć koszulkę wzdłuż