

## **Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników FOREVER**

**Uwaga:** przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

### **Papier bez podtła Image Clip**

1. wydruk wykonujemy lewo czytelnie (lustrzane odbicie) na kartce, która jest oznaczona po przeciwnej stronie czerwoną kratką
2. zadrukowaną kartkę układamy na prasie wydrukiem ku górze,
3. na nią układamy papier transferowy (zielona kartka) białą stroną do wydruku,
4. zgrzewamy obydwie nośniki w temp. 100 stopni C, w czasie 20 sek. Przy wysokim nacisku,
5. po otwarciu prasy rozdzielamy obydwie nośniki (na ciepło)
6. na prasie układamy koszulkę i przepasowujemy ją ok. 4 sek.
7. Na koszulce kładziemy papier transferowy (czerwona kratka), wydrukiem do koszulki i wygrzewamy przez 20 sek. W temp. 190 stopni C, przy bardzo wysokim nacisku
8. po otwarciu prasy, zaraz ściągamy papier
9. po zdjęciu papieru koszulkę można lekko rozciągnąć