

Papier Transferowy TCC1000

Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania!

Ważne: Papier Transferowy przeznaczony jest tylko do kolorowych drukarek laserowych i kopiarek

Nie nadaje się dla drukarek atramentowych!!!

Za pomocą tego papieru można zaprojektować indywidualną odzież i w prosty sposób przenieść swój ulubiony, projekt, logo lub fotografię na koszulkach, płótnie i innych włókienniczych białych lub jasnych, naturalnych tkaninach.

Po przeczytaniu tej instrukcji krok po kroku osiągniesz optymalny efekt.
Magazynowanie wyrobów po wyciągnięciu z opakowania:

- unikać odcisków palców na stronie powlekanej przed i po druku
- zwinięte lub pofałdowane arkusze nie powinny być stosowane
- nie rysuj powierzchni zadruku,
- należy unikać wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, które mogą mieć wpływ na czas schnięcia oraz jakość wydruku, a w rezultacie na transfer wzoru i efekt końcowy.

Ogólna procedura drukowania

- Załaduj papier do drukarki do podajnika dla pojedynczych arkuszy, matowa strona jest powlekana, na stronie nie do zadruku widoczny jest niebieski tekst. W celu zadruku z odpowiedniej strony proszę również zapoznać się z instrukcją producenta drukarki w zakresie wkładania papieru i ustawień jakości wydruku. Część urządzeń zadrukowuje podawany papier z wierzchu część od spodu!
- Papier przechowuj w oryginalnym opakowaniu, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać drukowanych już obrazów lub otwartego opakowania w bezpośredniej bliskości o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności i (lub) wystawionego na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Należy pamiętać, że kolory na wydruku mogą się zmienić, jeśli zalecenia przechowywania nie są zachowane.

Drukowanie i TRANSFER

- wydrukuj sugerowaną stronę papieru transferowego, wkładając je od podajnika ręcznego z użyciem opcji lustrzanego odbicia W razie potrzeby ustaw drukarkę na gruby papier oraz najwyższą jakość
- umieść wydrukowaną kartkę na odzieży, wydrukiem do materiału, ułóż odpowiednio wzór
- użyj prasy lub żelazka w temperaturze 185 °C przez 15 - 20 sekund.
- w przypadku żelazka prasuj z dość mocnym dociskiem równomiernie nagrzewając całą powierzchnię, a szczególnie zwracając uwagę na brzegi.
- zdejmij wierzchni papier po 10 sekundach. Nie czekaj, aż ostygnie.
- wprasuj ponownie przez kolejne 10 sekund przykrywając wzór papierem odpornym na temperaturę (np. papier do pieczenia) papier również do nabycia u Państwa dystrybutora. W ten sposób można uzyskać lepszą odporność podczas prania i zachować żywe kolory.
- wszystkie ubrania można prać w pralce w temperaturze do 40 ° C bez silnych detergentów. Prać i prasować ubrania na lewej stronie.

Życzymy zadowolenia z wykonanych prac