

Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników MagicTouch

Papier do wykonywania transferu na zimno „metoda kalkomanii” na przezroczyste i białe powierzchnie

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

DCT 4.5 C papier do przenoszenia obrazów na szkło, ceramikę, plastik...

Papier ma przezroczystą folię i nadaje się na czyste szkło oraz białe powierzchnie ceramiczne

1. Należy drukować bez lustrzanego odbicia w najlepszej jakości. Pozostawić po wydruku na kilkanaście minut
2. Wyciąć obraz
3. Włożyć wycięty wzór do naczynia z letnią wodą. Pozostawić wzór w wodzie na ok. 1 min.
4. Wyjąć z wody i strząsnąć krople. Delikatnie zsunąć obraz na czystą powierzchnię przeznaczoną do zdobienia.
5. Za pomocą ściereczki lub papierowego ręcznika wygładzić powierzchnię folii, aby nie zostały pęcherzyki powietrza.
6. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 4 godz.

Jeżeli kalkomania jest wykonywana na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę np. ceramika, szkło to dla uzyskania dużej trwałości można szklanę, kubek wygrzewać w temp. do 180 °C przez ok. 15 min.
