

Skrócone instrukcje wykonania transferu za pomocą nośników FOREVER

Uwaga: przed wydrukiem należy sprawdzić czy posiadane urządzenie laserowe obsługuje wskazany typ papieru [kompatybilność](#)

5 Star

1. wydruk należy wykonać w lustrzanym odbiciu
2. na ułożoną na prasie koszulce, układamy papier transferowy, wydrukiem do koszulki
3. transfer wykonujemy w temp. 200°C, w czasie 20-25 sek. przy bardzo dużym nacisku
4. zaraz po otwarciu prasy (na ciepło), powoli ściągamy papier transferowy
5. po transferze można lekko rozciągnąć koszulkę wzdłuż